



Slider M35 Top
SALICE

Slider M35 Top



Slider M35 est un système pour portes coulissantes coplanaires pour meubles de taille moyenne, avec une largeur de portes pouvant aller jusqu'à 1500 mm et un poids max. de 35 kg, par porte.

Le mécanisme est équipé d'un système sophistiqué d'amortissement magnétique, qui permet l'ouverture et la fermeture des portes en douceur, d'une manière progressive. Il offre un nouveau standard de coulissement en apportant fluidité et silence, ceci grâce à la suppression du bruit désagréable typiquement produit par les amortisseurs traditionnels à ressort.

Slider M35 peut être utilisé pour l'ouverture de deux portes coplanaires identiques ou bien d'une seule porte coplanaire jumelée avec une porte battante ou un espace ouvert. Le système peut être utilisé aussi bien avec des portes en bois que des portes à cadre en aluminium.

Le système est également disponible dans de nombreuses applications et ambiances. Il existe en plusieurs versions en plus de la traditionnelle ouverture coplanaire 2 portes :

- M35 Top Reverso permet l'ouverture en sens contraire des portes;
- M35 Top Step permet, avec un seul système, l'ouverture de 2 portes séparées par un espace ouvert au milieu;
- M35 Top one, un seul système pour l'ouverture d'une seule porte;
- M35 Top Power avec son système d'ouverture motorisée des portes.





Informations techniques


Système pour meuble coplanaire

Dimensions des portes:

- Poids max. par porte 35 Kg
- Largeur min. 600 mm max. 1500 mm
- Hauteur min. 1200 mm max. 1800 mm
- Epaisseur: - min. 18 mm max. 30 mm
- avec poignée max. 40 mm
- matière: bois


Réglage:

- Réglage vertical ± 5 mm
- Réglage horizontal ± 3.5 mm
- Réglage frontal: - supérieur ± 3 mm
- inférieur ± 2 mm



Composition du système

Profilé horizontal porteur




Bras de transmission




Profilé coulissant de la porte



Ferrure de réglage de la porte



Embases pour la rotation du bras de transmission




Butée du profilé coulissant pour la porte et activateur pour bras de transmission



Clip de fixation pour profile coulissant de la porte


Outils




Clip de fixation pour le profile horizontal porteur




Stabilisateur et amortisseur pour porte gauche








Stabilisateur et amortisseur pour porte droite



Ferrures de réglage des portes encastrées



Ferrures de réglage de la porte en applique




Rapport entre la hauteur et la largeur des portes


DIMENSION DES PORTES										
HAUTEUR DES PORTES	1800 mm									
	1600 mm									
	1400 mm									
	1200 mm									
		600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
		LARGEUR								

Instructions de montage


Insérer les clips de fixation (1) dans la vis de sécurité.
Fixer le clip de fixation pour le profile horizontal porteur (2) avec la vis fournie.




Vérifier si le meuble est de niveau, stable et suffisamment rigide.




Positionner le mécanisme sur le haut du meuble en s'assurant que la fixation avec les clips est stable.




Fixer le mécanisme avec les vis de sécurité, pré-montées dans le précédent goujon fixe.



Insérer les embases pour la rotation du bras de transmission (1) dans les goujons positionnés à la fin des bras de transmission. Fixer sur le meuble (2) en utilisant les vis fournies.



Répéter l'opération sur l'autre côté du panneau central.




Ferrures de réglage des portes en applique

Fixer la ferrure de réglage dans les supports plastique prévus à cet effet, en faisant attention de placer celui avec le double réglage sur la partie intérieure de la porte (1).

Positionner les profilés coulissants hauts et bas avec les encoches dans la direction du centre de la porte.

Fixer les butées du profilé coulissant sur la partie intérieur de la porte (2).




Ferrures de réglage de porte encastrées


Fixer la ferrure de réglage dans les supports plastique prévus à cet effet, en faisant attention de placer celui avec le double réglage sur la partie intérieure de la porte (1).

Positionner les profilés coulissants hauts et bas avec les encoches dans la direction du centre de la porte.


Fixer les butées du profilé coulissant sur la partie intérieur de la porte (2).



Fixer les clips de fixation pour profile coulissant hauts et bas (1).
Fixer l'activateur pour bras de transmission (2).
Effectuer ces opérations sur chacune des portes.




Fixer le stabilisateur de porte (1).
Fixer l'amortisseur de porte (2).
Positionner les butées (3).
Effectuer ces opérations sur chacune des portes.




Slider M35 Top - Instructions de montage


Accrocher les portes au mécanisme (1) et fixer avec les vis appropriées (2).
Cette opération doit se faire avec les portes complètement ouvertes.




Ouvrir complètement chaque porte et insérer les galets des bras de transmission dans la rainure du profilé. (1)




Fixer sur chaque porte la butée des profilés coulissant pour porte (1).
Fixer avec les vis fournies (2).




Ouvrir la porte et les mettre à niveau en agissant sur la ferrure de réglage.




Ouvrir la porte et procéder au réglage vertical en agissant sur la ferrure de réglage.




Régler la dimension et l'uniformité du jeu entre les portes (4 mm) en agissant sur la ferrure de réglage située vers la partie centrale du meuble.




Régler la profondeur de la partie haute de la porte (3 mm) en agissant sur la vis située à la fin de la ferrure de coulissement.




Régler la profondeur de la partie basse de la porte (3mm) en desserrant les vis de fixation (1) et en utilisant la vis excentrique positionnée sur l'embase pour la rotation du bras de transmission (2). Pour finir la vis de fixation doit être resserrée.




Fixer le support pour les stabilisateurs de la porte sur la partie inférieure du meuble en utilisant l'emplacement réalisé précédemment.



Desserrer la vis de fixation du stabilisateur (1).
Fermer la porte et vérifier si la position du stabilisateur est correcte.
Pour finir, resserrer la vis de fixation.




Positionner les butées où indiqué.







Slider M35 Top - Réglages

Fixer le cache sur l'embase de rotation.



La vitesse de fermeture de la porte peut être réglée en changeant la position du ressort situé sur la ferrure de coulissement.



Slider M35	Description	Mouvement
<p>Slider M35</p>	<p>Système d'ouverture coplanaire pour l'ouverture de 2 portes</p>	
<p>Slider M35 Top Reverso</p>	<p>Système d'ouverture de 2 portes en sens opposé</p>	
<p>Slider M35 Top Step</p>	<p>Système d'ouverture de 2 portes séparées par un espace ouvert</p>	
<p>Slider M35 Top One</p>	<p>Système d'ouverture pour 1 seule porte</p>	
<p>Slider M35 Top Power</p>	<p>Système d'ouverture des portes motorisé</p>	

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Contenus digitaux:

- **Prospectus technique en Pdf**

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.